

ezMaster'ın Çalışması İçin Hangi Portlar Açılmalıdır?

EZMaster'ın ezReg sunucusuna kaydolması için EZMaster sunucusunun bulunduğu noktadaki güvenlik duvarında aşağıdaki portlar açılmalıdır:

TCP 80	HTTP port,ezReg İletişimi
UDP 53	DNS port,ezReg İletişimi

Uzaktan erişim noktalarının EZMaster sunucusuyla iletişim kurabilmesi için EZMaster sunucusunun bulunduğu noktadaki güvenlik duvarında aşağıdaki inbound portların açılması ZORUNLUDUR:

UDP 1234	Customer port , CAPWAP port
TCP 80 (varsayılan)	HTTP Port, Captive Portal, bu kullanıcı tarafından tanımlanabilir

EZMaster ile iletişim kurmak için AP/Switch'in dağıtıldığı uzak noktadaki güvenlik duvarında aşağıdaki outbound portlar AÇILMALIDIR:

UDP 1234	Customer port, CAPWAP port
UDP 53	DNS Port,ezReg İletişimi
TCP 80 (varsayılan)	HTTP Port, Captive Portal, bu kullanıcı tarafından tanımlanabilir